

4.3 EX250

<https://www.jd-rep.com/kontakt.html>

4.3.1 Allgemeines

Mit dem EX250 Buscontroller wird ein B&R SYSTEM 2005 als Slave-Station in einen Remote I/O-Bus integriert. Über ein Buskabel werden die Remote Master-Station und bis zu 31 Remote Slave-Stationen miteinander verbunden. Mit jedem B&R SYSTEM 2005 Slave wird ein neuer I/O-Bus begonnen, an dem maximal 13 Module adressiert werden können.

Der EX250 Buscontroller wird im Erweiterungssteckplatz des Netzteilmoduls PS465 betrieben.

4.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Remote I/O Slave	
3EX250.60-1	2005 Remote I/O Slave Controller, potenzialgetrennte RS485 Schnittstelle zur Ankopplung an Remote I/O Bus, Einschub für Netzteilmodule	
	Zubehör	
0G1000.00-090	Busstecker, RS485, für PROFIBUS Netzwerke, Remote I/O	
0AC916.9	Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC	

Tabelle 40: EX250 Bestelldaten