

17.4 Blindmodul - BM150

17.4.1 Allgemeines <https://www.jd-rep.com/kontakt.html>

Das Blindmodul wird zum Auffüllen nicht benötigter Steckplätze verwendet. Es wird empfohlen, alle nicht verwendeten Steckplätze mit einem Blindmodul zu bestücken.

17.4.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
3BM150.9	2005 Blindmodul	

Tabelle 407: BM150 Bestelldaten

17.4.3 Technische Daten

Bezeichnung	BM150
Maße	B&R 2005 einfachbreit

Tabelle 408: BM150 Technische Daten